


**PRZED UŻYCIEM OPRAWY
NALEŻY ODPOWIEDNIO
SFORMOWAĆ
PAKIET AKUMULATORÓW.
W CZASIE FORMOWANIA NIE
NALEŻY ANI PRZEPROWADZAĆ
TESTÓW, ANI ODŁĄCZAĆ
ZASILANIA W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU.**



**THE BATTERY PACK
MUST BE PROPERLY FORMED
BEFORE USING THE LUMINAIRE.
DURING FORMING
NO TESTS SHOULD BE
PERFORMED OR POWER
SUPPLY DISCONNECTED
FOR ANY OTHER PURPOSE.**

PO PODŁĄCZENIU OPRAWY
ROZPOCZĄĆ PROCES
ŁADOWANIA PAKIETU
AKUMULATORÓW
PRZEZ **MIN. 24H**




AFTER THE LUMINAIRE
HAS BEEN CONNECTED,
START CHARGING
THE BATTERY PACK
FOR **MIN. 24H**

ODŁĄCZYĆ ZASILANIE
OD OPRAWY




DISCONNECT
THE POWER SUPPLY
FROM THE LUMINAIRE

OPRAWA POWINNA PRACOWAĆ
W TRYBIE AWARYJNYM AŻ DO
ZGAŚNIĘCIA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA
(**MIN. 1H, 2H, 3H LUB 8H (*)**)
(*) ZALEŻNIE OD CZASU AUTONOMII OPRAWY



THE LUMINAIRE SHALL OPERATE
IN AN EMERGENCY MODE
TILL THE LIGHT IS OFF
(**MIN. 1H, 2H, 3H OR 8H (*)**)
(*) DEPENDING ON LUMINAIRE'S DURATION

PODŁĄCZYĆ PONOWNIE
ZASILANIE OPRAWY
NA OKRES **MIN. 24H**



RECONNECT
LUMINAIRE POWER SUPPLY
FOR **MIN. 24H**

TO KONIEC CYKLU
FORMOWANIA PAKIETU
AKUMULATORÓW
OPRAWA JEST GOTOWA
DO DZIAŁANIA



IT'S THE END OF THE FORMING
CYCLE OF THE BATTERY PACK
THE LUMINAIRE
IS READY FOR OPERATION